




⚠ 注意

1. 使用遙控器之前，請將電池裝入遙控器中。
2. 遙控器電池電力不足時除無法搖控數位機上盒及電視外，遙控器左上角的  STB鍵有閃燈的現象表示該換電池了。



▲ 注意

1. 使用遙控器之前，請將電池裝入遙控器中。
2. 遙控器電力不足時除無法遙控數位機上盒及電視外，遙控器右上角的TV鍵有連續5閃燈的現象表示該換電池了。



電視機遙控區塊

音量+ 音量-

調整電視機音量大小

訊號源 ↑ 確認

選擇訊號輸入來源並確認選擇

綠色 黃色 藍色 紅色

顏色功能鍵

依照螢幕上出現之彩色按鍵指示時，按照顏色按鍵操作

主選單鍵 *

進入數位功能主選單

返回鍵

返回功能表上一層

功能按鍵

介紹 正在收看的節目簡介

語言 切換聲道

HD 切換畫質

錄影機 進入錄影清單

頻道鍵

上下調整選擇頻道

子畫面鍵 (選購功能)

開啟子畫面小視窗，與母畫面同時收看



DVR錄放影功能鍵區塊

(選購功能)

錄影鍵

停止鍵

播放鍵

暫停鍵

快轉及快轉章節按鍵

節目表鍵

開啟電子節目表

方向鍵

按照螢幕中功能選項使用上/下/左/右等方向鍵可瀏覽更多選項。

OK鍵

確認選單功能

離開鍵

快速離開當下操作畫面，回到原收看節目

機上盒音量鍵

調整機上盒輸出音源大小

切換為靜音

數字鍵

輸入數字切換頻道或指令

頻道切換鍵

回到前一個收看的頻道